1安全注意事项(使用前请先阅读)

-符号解释

表示必须禁止的行为



表示必须施行的行为

表示必须注意的事项 注意

以下事项操作不当可能造成人员伤亡!



发现热水器有异常或闻到焦臭味的情况下,请 立即切断电源,并与服务中心联系。



本标识是海尔热水器公 司"安全预警专家"专 用标识,内部使用了本 公司的专利技术,在确 保您安全洗浴的同时,

Nex 安全热水器的标志 时刻监测您家庭的地线 是否带电。 如本标识点亮,则表示您家的地线 已经带电,应即刻停止使用并拔掉电源插头,同 时切记不要触及家中任何电器的外壳,并马上联 系售后部门(售后服务电话: 4006 999 999) 或 物业公司,由专业电工进行系统检测直至本标识 熄灭。

非专业维修人员请勿擅自修理、维护、拆卸或改 造热水器。 禁止

如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂 或维修部或专职人员来更换。

注意不要被热水烫伤

• 不要触摸供给热水的阀门和管道。

注意 • 使用前,请先用手试探水温,合适后再使用。

警示

务必使用220V/50Hz独立电源。

为确保安全,热水器应使用独立插座(禁止使 用多功能插座),并进行可靠接地,且插座质 确保接地 量应符合国家标准。

切勿将热水器安装在室外。 禁止

严禁将热水器安装在能够结冰的环境中,结冰会 导致容器和水管破裂,造成烫伤和漏水。

严禁使用湿手插、拔电源。

检查电表,电线直径是否符合热水器的额定电 流,必要时请有资质的电工检查线路。 警示

以下事项操作不当可能造成人身伤害或财产损失!

请勿将热水器的热水直接作为饮用水或类似用 途使用。

天气寒冷时请采取预防措施, 防止结冻 损伤热水器。

若长期停用热水器,请切断电源,并按照清洁 与保养章节的介绍,排空热水器中的储水。

请将热水器安装于坚实、牢固的墙壁上。

请勿向热水器主机洒水或喷蒸汽。



警示


不要将热水器安装于无法排水的地方。 不要将热水器落地安装。

家电下乡 中标产品

Haier

海尔家用电热水器 使用说明书

ES40H-HC(ME) ES50H-HC(ME) ES60H-HC(ME) ES80H-HC(ME) ES100H-HC(ME)



此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合"家电下乡"政策规定的消费者购买本产 品,在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴,请 在购买前咨询补贴规定;

监督及投诉电话: 400-887-3200 官方网站: http://www.jdxx.gov.cn

该系列电热水器执行国家标准: GB4706.12-2006《家用和类似用途 电器的安全储水式热水器的特殊要求》

◆ 家电下乡 中标产品

家电下乡产品说明

• 本产品只适合在中国大陆销售和使用

• 使用前请仔细阅读本说明书

• 请妥善保存,以备参阅

1. 此产品为家电下乡中标产品,随产品附带家电下乡产品标识卡一张;

2. 符合"家电下乡"政策规定的消费者购买本产品,在补贴限额内可享受售价13%的 财政补贴,请在购买前咨询补贴规定;

3. 自购买之日起,可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口簿、银行账号 至购买的销售网点、金融机构或您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续,经 相关部门确认后,补贴款将直接汇入您的账户。也可携带身份证、户口簿到具有先行 垫付资格的销售网点购买家电下乡产品,补贴资金由销售网点垫付;

4. 本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供,严格按照相关法律法规执行

5. 如有退换货情况,请向销售网点咨询相关规定和流程

家电下乡全国统一监督及投诉电话: 400-887-3200 官方网站: http://www.jdxx.gov.cn

尊敬的海尔用户:

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时,海尔将 提供"1+5"的成套增值服务:

"1":指安装服务"一次就好";

"5": 指五项组合服务

安全测电服务:服务前为您安全测电并提醒讲解到位 b. 讲解指导使用: 指导您正确使用、讲解保养常识, 以延长产品寿命, 降低能耗

c. 产品维护保养:产品安装或维修后,对产品维护保养,以延长产品寿命,节约能源 d. 一站式服务营销:如您有新的购买需求,将向您提供上门设计、送货、安装、维保 一条龙服务

e. 现场清理服务: 服务完毕将服务现场清理干净

欢迎您对我们的服务进行监督,一旦我们的服务承诺未执行到位,请拨打全国统一 客服电话4006 999 999进行投诉, 经核实无误, 您将获得100元监督奖金! 海尔,期待您的参与!

选购更多产品请登录海尔网上商城(www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱)

如果您的产品有服务需求,欢迎体验海尔自助服务www.haier.cn服务专区,在线安装、报修。



必ぶ集団 青岛经济技术开发区 液纸热水器有限公司 地址: 青岛经济技术开发区


海尔工业园 电话: 4006 999 999 网址: www.haier.com 在线报修地址:

www.haier.cn/service/ 版次: 第1版 专用号 0040501531C

V98497

2 安装说明

各部件说明



◆ 混合阀安装

1 用配套的三个木螺丝将阀体 固定在墙上,将混合阀的进 冷水口和进热水口垫上胶 垫,分别连接到自来水管和 出热水管上。确保连接紧密 不漏水。

2 罩上塑料罩,并旋转塑料环 固定。 3 将手柄固定到阀体上,塞上

混合阀使用

红蓝指示塞。

• 手柄上下扳动调节出水量, 向上扳动角度越大, 出水量 越多,反之则越小。

• 手柄左右扳动调节水温, 向 右扳动水温降低直至全部为 冷水,向左扳动水温升高。



~◆ 安装安全阀:


按照安全阀上箭头的方向(箭头指向热水器)将安 全阀(其接口为G1/2)安装到进水管上。热水器通 电加热时,由于水箱内水受热膨胀,会有少量水滴从 安全阀的泄压孔流出来降低水压。应保持泄压孔与大 气相通, 切勿将其堵塞。


安全阀排水管安装方法:将排水管的一端拧到安全阀 的泄压孔上, 根据实际情况可自行将排水管截短或接 长,把排水管另一端接到下水道口处,以免泄压时滴 水将室内溅污。连接安全阀的排水管应保持以连续向 下的方式倾斜安装在无霜的环境中。


热水器通电加热时,安全阀泄压孔会有少量水滴流

出,这是因水箱受热膨胀所致,属正常现象。

*本说明书中热水器外观图片以ES60H-HC(ME)为例,仅供参考。








■ 安装方法

- 必须由本公司售后部门所属的安装人员或其指定的 安装人员进行安装。
- 热水器采用挂墙式安装。
- 确定热水器安装位置,根据图1所示尺寸,用冲击钻 在墙上钻四个直径为12mm,深65mm的孔,将膨 胀挂钩、膨胀螺栓插入对应的墙孔中,并固定好, 然后将热水器抬起,挂墙架套在挂钩及螺栓上,将 平垫片、热水器背面连线及螺母依次安装到螺栓上 (如图2所示),并拧紧螺母检查是否牢固。将安全 阀等附件,参照"安装安全阀"安装(仅供安装参 考)。注意加生料带密封,防止漏水。
- 为便于热水器的安装拆卸,建议在热水器进出水管 适当位置分别加装G1/2 活接。确定供水的位置、将 进出水管和自来水管分别连接到用水处。将内胆注 满水,检查水路是否漏水,如有漏水需重新连好。
- 注: 一定要在确保挂墙架可靠地挂在挂钩上以后才能松 手,以防热水器坠落,造成人身伤害或财产损失。



■ 安装注意事项

- 安装热水器时应留一定的空间(至少300mm),以方便日后的维修保养。若热水器安装时嵌于扣板内,则右侧扣板应可活 动,便于维修时拆卸塑料盖。
- 应确保自来水进水压力不小于0.05MPa ,最大压力不超过0.8MPa。
- 电热水器应安装在室内,环境温度0°C以上的地方,管路应集中布置。热水出口离热水使用点不宜太远。如果超过8米,应对 热水管路做保温处理,以减少热量的损失。
- 挂热水器的墙壁应坚固牢靠,能承受4倍加满水后热水器的重量。若非承重墙或空心砖墙,必须采取相应的保护措施,加装支 架、使用穿墙螺钉、装背板。
- 电热水器的安装位置,应选择便于使用、维修和有地漏的地方。在水箱或水管泄漏时,不会对附近或下层设施造成破坏。安装
- 位置尽量避免安装在坐便器、浴缸、洗脸盆、门框上部,以免让用户产生压抑或不安全的感觉。 热水器的电源插座应放在水淋不到的干燥处,以免影响机器的正常工作(最好配有防水盒)。
- 进出水管勿接反。安全阀应按指定位置安装,不可私自改动、安全阀的泄压孔应保持与大气相通、切勿将其堵塞。
- 用测电笔测量火线、零线是否接反。在确认机内已注满水、各接头无漏水和电源符合要求后、才可通电加热。
- 安全警示:为防止意外情况的发生,必须安装本公司所提供的附件,不得自己更换或替代,如果管件损坏,必须通知我公司维 修部进行维修,使用我公司提供的附件更换,如不遵守以上事项造成意外情况的发生,我公司不负责由此所造成的直接或间接

安全阀

小手柄

泄压孔

(连接排水管)

3 使用说明


安装好后,首次使用因内胆无水,必须先开启自来水进水阀门和混合阀,将混合阀调到最大出热水档处,待喷头或出水口连续出 水后(则表示此时容器内水已满),关闭出水阀门。检查各接口处无漏水后接通电源。


调节热水器右侧水温旋钮,设置水温。


• 可设置最高水温为75°C

温度调节旋钮,顺时针旋转设定温度逐渐调 高, 当设置达到最高温度后, 旋钮将不能继 续旋转, 逆时针旋转则设定温度逐渐调低, 当设置达到最低温度后,继续旋转旋钮,将 切断电源。

- 加热指示灯点亮表示热水器正在加热
- 加热指示灯熄灭表示加热完毕进入保温状态







当水温达到设定温度时会自动<mark>进入保温</mark> 状态, 当水温下降到一定温度时会自动 接通电源继续加热。

4 观察安全阀泄压孔的排水情况。

• 当自来水水压≥0.8 MPa时,安全阀泄压孔会有 大量水流出,这种现象属于水压过高,应通知售 后服务给予处理。

使用注意事项

- 1 热水器内胆充满水之前,切勿接通电源,以免损坏机器。
- 2 使用前应将水温调整到适合的温度,以防烫伤。
- 3 在热水够用的情况下,尽量调低设定温度,这样可以减少热损耗、高温腐蚀和结垢,延长热水器使用寿命。
- 4 请不要将汽油等易燃物品放置在热水器附近,否则可能会引起火灾等事故。


5 规格•装箱单

■ 电气原理图

- L:火线(棕色) N:零线(蓝色) MT: 手复位温控器
- BT: 可调温控器 HL:加热指示灯 EH: 电热管
- E:地线(黄绿双色)

⊕ E

■ 外观及部件介绍



■ 技术数据

型号	容量 (L)	额定 电源	额定 功率 (W)	额定 压力 (MPa)	额定 温度 (℃)	防水等级	自来水 压力 (MPa)	净重 (Kg)	a1 (mm)	b1 (mm)	c1 (mm)	d1 (mm)	能效 等级	热水 输出 率	24小时 固有能 耗系数
ES40H-HC(ME)	40							17	710	400		380			
ES50H-HC(ME)	50	220V ~ 50Hz	1500	0.8	75	IP×4	≥0.05	20	680	435 1	100	400	2级	60%	0.7
ES60H-HC(ME)	60		1300					22.8	780		100				
ES80H-HC(ME)	80							28	900	459		432			
ES100H-HC(ME)	100							33	954	489		483	•		

注: 1. 以上参数(尺寸、重量)允许误差范围为±10%。

2. 温度表并非精密示温仪器,表盘上由浅到深的三个区域,仅作为热水器内胆水温的低、中、高的参考。

■ 装箱单

数量部件名称产品型号	电热水器 (台)	安全阀 排水管 (套)	喷头、软管、 支座 (套)	混合阀 (套)	膨胀螺栓 (个)	膨胀挂钩 (个)	说明书 (本)
ES40H-HC(ME)							
ES50H-HC(ME)	1	1	1	1	2	2	1
ES60H-HC(ME)	'	'	'	'		2	'
ES80H-HC(ME)							
ES100H-HC(ME)							

注:本系列热水器带家电下乡产品标识卡一张

注:本热水器所使用的喷头可节约用水,建议使用本热水器所带喷头。

4 清洁与保养•疑问解答

清洗与保养

本热水器仅应由合格的服务人员进行维修保养,不正确的方法可能引起严重的伤害事故或财产损失。

清洗一

■ 外部清洗

- 清洗热水器前必须切断电源。
- 用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭,不要用汽油或其它溶 液。最后用干布擦干,保持热水器干燥。注意不要用含有研磨 剂(例如牙膏)、酸性物、化学溶剂(例如酒精)或擦光剂的 清洁剂擦洗。

■ 内部清洗

- 为保持热水器能够高效率地工作,每三年应清洗一次加热管和 内胆。清洗时,请勿损坏加热管外部及内胆表面的保护层。
- 清洗内胆前必须关闭电源。
- 清洁时, 关闭进水阀门, 打开出水阀门, 将水箱内水放完。然 后打开进水阀反复冲洗几分钟,直到排出净水。

■ 喷头清洗

在使用时, 若发现喷头喷水不畅或有堵塞现象, 可将喷头拆开进 行清理。

- 卸下喷头,用螺丝刀将喷头盖中间的螺丝拧下; 取下喷头盖并记 住安装位置;用旧牙刷对喷头内表面的杂物进行清理;清理完毕 将喷头盖按原顺序安装好,注意要放正,以防影响喷水效果。
- 或者您可以每季度将喷头取下用白米醋(不可使用陈醋)浸泡4 小时以上, 然后用水冲洗。这样可有效去除喷头内部水垢, 并 能起到一定的杀菌功效。

检查-

- 热水器使用过程中,应每月检查安全阀一次,方法 为: 在进水管的一侧扳动安全阀的小手柄(注意不 要伤到手),如有水流出则安全阀正常工作,如无 水流出,请与当地售后服务部门联系,若有损坏, 请用同种规格的安全阀进行更换。
- 定期请服务人员做安检,及时清除加热管水垢,检 测镁棒的消耗状况,消耗过大要及时更换。

长时间不使用-

若需长时间停用热水器,请按此步骤执行:

- 1 关闭自来水管阀门。
- 2 将排水管的一端拧到安全阀泄压孔上, 打开安全阀
- 3 将热水器的热水阀门打开至最大(同时将喷头软 管从出水阀门上拧下, 此时请注意不要被热水烫 伤),将内胆水排空。

再次使用时,为避免伤害事故的发生,建议在打开热 水器的电源开关前,先打开热水阀门,将管道内可能 存在的气体从管道内排出,此时在开启的阀门附近不 能吸烟或有其它明火。同时还应仔细检查热水器各部 件是否处于完好状态,并确认内胆充满水后方可投入

疑问解答

现象	需确认事项	解决方法				
不出水	①供水系统是否停水或水压太低	检查				
小山 水	②用水处是否堵塞、热水阀是否打开	检查清理				
	①热水口是否未打开	检查打开				
只出冷水但加热指示灯亮	②水温是否调好	将设置温度适当调高待加热到设定温度后,通过调节混 合阀控制冷热水流量				
	③加热时间太短还未加热到设定温度	继续加热				
	④加热管损坏	确认非①②③事项,则与维修部门联系				
	①电源是否接通良好	检查电源插座				
只出冷水且加热指示灯不亮	②温控器是否失控	确认非①事项则与维修部门联系				
加劫北二灯二古古美	①水未达到设定温度	继续加热				
加热指示灯一直亮着	②温控器是否失控	确认非①事项则与维修部门联系				
出水忽大忽小忽冷忽热	自来水压力是否稳定	将混合阀流量调小使用或水压稳定后再使用				
山 차 · レ를 · \	①当前温度设定是否太低	按说明书中的使用方法进行校准				
出热水量少	②自来水压力是否过大	将混合阀流量调小使用				

6 售后服务

保修说明

尊敬的用户:

感谢您使用海尔产品,我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

- 1、您可凭正规商场提供的本机有效购买发票原件享受我公司为您提供的以下服务:
 - (1) 产品发生性能故障后,整机免费包修八年。
 - (2) 热水器的加热体部件发生故障后在热水器使用寿命期内终身包换,热水器使用寿命期以国家相关规定为准。
 - (3) 家用热水器不能用作商业用途,否则整机及主要配件的包修期为3个月,除非购销合同中另有规定。
- (4) 包修期限一律以发票购买日期为准开始计算。
- 2、下列情况,不属于免费包修服务范围,我公司可向您提供产品有偿收费服务。
 - (1) 超过我公司规定的三包有效期, 经修复仍可继续用;
 - (2) 由于用户自身原因运输、保管不善而损坏或未按说明书要求进行操作而损坏;
 - (3) 未经我公司许可, 自行拆动的或经非本厂保修点修理后的产品;
- (4) 不能出示正规商场提供的本机有效购买发票或发票涂改的产品;
- 3、产品已超过国家规定的使用寿命期的发生性能故障后,我公司不再提供相关修理服务,请参照国家相关废旧家电报 废规定或政策对产品进行更新换代,旧机应进行报废处理不得再流向市场销售。

用户须知

■ 温馨提示

- 1. 如果您家有时停水,请在停水时断电。在通电之前请打开出水阀门,待喷头喷出水后,关闭阀门,表明内胆注满水, 然后通电,这样可延长加热管使用寿命。
- 2. 如果您的住所是高层建筑,自来水压力超过产品额定压力范围(如:大于0.8MPa),建议您联系我们售后购置减压 阀,这样可以保证热水器可靠使用,保证热水器使用寿命。
- 3. 为保证热水器使用寿命,特对产品采用镁棒防腐,镁棒像电池一样也会消耗完能量,这时就需更新。建议您从使用热 水器开始,每两年联系我们的售后一次购置更换新的镁棒,这样可以保证且大大延长热水器的寿命。
- 4. 本热水器符合GB4706.12-2006附录AA: 一旦发生器具以外的接地系统异常情况时, 应立即停止使用热水器。拔下电 源插头或断开与供电电路的一切连接,并与制造厂的维修人员联系处理。

■ 安全用电提示

电热水器属于I类电器,请您使用时注意用电安全!

- 1. 必须使用有可靠接地的电源,电源的地线要埋入大地,不能和自来水管等公用设施连接,分清电源的地线和零线, 不能将这两种导线连接在一起。
- 2. 必须使用单独插座,且插座为中国强制认证的合格产品。

中国强制认证的标志为: ((())

为了您和家人的安全,如果您家中用电有不符合上述要求的地方,请您尽快改进。